

PUDU CC1 REINIGUNGSROBOTER VERSCHLEISSTEILE

Alpha11
GmbH
www.alpha11.de



Wann muss gewechselt werden?	PVC-Boden	Fliesen-Boden	Handball-Harz oder Beton-Boden
1. <u>Frischwasser-Filter</u>	alle 3 Monate	alle 2 Monate	alle 1,5 Monate
2. <u>Schrubb-Bürste nass (sw Standard, rot Hart/Handball)</u>	alle 3 Monate	alle 2 Monate	alle 1,5 Monate
3. <u>Saugbürste trocken (Teppiche) *</u>	alle 3 Monate	alle 2 Monate	1x Monatlich
4. <u>Gummilippe rot Saugleiste</u>	alle 3 Monate	alle 2 Monate	1x Monatlich
5. <u>Wischmopp *</u>	alle 1,5 Monate	1x Monatlich	alle 3 Wochen
6. <u>Gummilippe Wischmopp *</u>	alle 3 Monate	alle 2 Monate	1x Monatlich
7. <u>Saugbehälter-Box Trocken *</u>	alle 2 Monate	alle 1,5 Monate	1x Monatlich
8. <u>Nassbehälter-Box</u>	bei Defekt	bei Defekt	bei Defekt
9. <u>Seitenbürste *</u>	alle 3 Monate	alle 2 Monate	1x Monatlich
10. <u>Rollen Unterseite/Sauglippe</u>	alle 4 Monate	alle 3 Monate	alle 2 Monate
11. <u>Nachlaufrolle an Sauglippe</u>	alle 4 Monate	alle 3 Monate	alle 2 Monate

Die Angaben sind die Empfehlung vom Hersteller Pudu für gleichbleibende Reinigungsergebnisse. Garantieleistungen sind abhängig vom Nachweis des regelmäßigen Austausches der Verschleißteile. * = nur wenn diese regelmäßig z.B. täglich verwendet werden.